

文件編號	WI-25-02	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	夾式安培表檢驗設備操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

夾式安培表檢驗設備操作標準

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-25-02	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	夾式安培表檢驗設備操作標準	版本	2-201701	制作	管理部

一、使用方法：

- 1、將（POWER ON）電源打開。
- 2、將功能選擇切換開關（FUNCTION ⇨ A）切至電流量測檔位。
- 3、壓量測方式選擇鍵，選擇適當位置。
NORMAL ： 瞬間值
AVERAGE ： 平均值
PEAK ： 最大值
VALLEY ： 最小值
HZ ： 頻率值
- 4、於最大值（PEAK）及最小值（VALLEY）測量時，可壓RESET鍵解除並重新測量。
- 5、將測量鉤環鉤於欲量測之電纜線，待讀值穩定後即可讀取數值。
- 6、讀值之精確度可使用10A鈕調整。
- 7、欲保持讀值可按資料保持鈕將讀值保持DATA HOLD鈕。

二、注意事項：

- ◆若不使用時請將電源關閉POWER OFF，避免電池電力耗盡。
- ◆顯示器若出現B符號，代表電池電力不足，須更新電池，以免影響量測之正確性。
- ◆夾式安培表為精密儀器，請小心放置，避免從高處落下或遭強大外力碰撞。
- ◆勿放置或使用於高溫、潮溼、振動頻繁、骯髒之場所。
- ◆若長時間不使用此儀器時，應將電池取出。